

**VID ISTIGNING**

1	Daglig tillsyn	Utförd
2	Vikt och TP-läge	Kontrollerat
3	Bogserstång	Bort
4	Pedaler	Justera och lås
5	Parkeringsbroms	Låst
6	Startnyckel	Upphängd
7	Bagage	Säkrad
8	Bakdörr	Låst
9	Huven	Låst
10	Alt Static	Kontroll - Stängd
11	Alt Air	Kontroll - Stängd
12	Säkerhetsbälten	Låsta
13	Passagerarbriefing	Utförd
14	Säkringar	Kontroll
15	ELT	Kontroll
16	Instr + Flood light	Från
17	Alla strömbrytare	Från
18	Emergency switch	Från
19	Vingklaff	Uppe
20	Huvudström	Till
21	Varningspanel	Kontroll
22	Bränslemängd	Kontroll
23	Tachotid (elektronisk)	Notera

**MOTORSTART**

1	Bränslepump	Till
2	Propelleromställning	Fram
3	Tankväljare	Fullaste tank

**VID KALL START**

4	Gasreglage	2-3 cm
5	Blandning	Rik i 2-3 sek

**VID VARM START**

6	Blandning	Mager
7	Gasreglage	1 cm
8	Fotbroms	Håll
9	Propellerfält	Fritt
10	Magnetnyckel	Start
11	Blandning	Rik när motorn tändes
12	Gasreglage	1 000 RPM
13	Blandning	Magra - Fuel flow 2,2 GPH
14	Oljetryck	Grön inom 15 sek
15	Strobe	Till
16	Avionic Master switch	Till
17	Bränslepump	Från
18	Varningspanel	Kontroll
19	Säkringar	Kontroll
20	Motorinstrument	Kontroll
21	Bränsletryck	Kontroll

**FORE TAXNING**

1	Instr + Flood light	Vid behov
2	Pitotvärme	Till > Kontroll > Från (Kontrollera Ampere + Varningspanel)
3	Positionsljus	Vid behov
4	Radio Com+Nav	Frekv + Volym
5	Transponder	STBY (7000)
6	Kursgyro	Ställ
7	Horisontgyro	Res med spaken
8	Höjdmätare	QNH
9	Blocktid	Notera

**TAXNING**

1	Fotbroms	Kontroll
2	Kursgyro, horisontgyro och kompass	Kontroll

**MOTORKONTROLL**

1	Parkeringsbroms	Låst
2	Tankväljare	Skifta tank
3	Motorinstrument	Vänta Grönt
4	Blandning	RIK
5	Gasreglage	2 000 RPM
6	Propelleromställn	Dra 3 ggr -300 RPM
7	Magnetnyckel	L-Both-R-Both (Max -175, Diff L/R 50 RPM)
8	Varningspanel	Kontroll
9	Gasreglage	Test tomgång 600-800 RPM
11	Blandning	Magra till hälften

<b>FÖRE UPpstÄLLNING</b>	
1	Bakdörr .....Låst
2	Huven .....Låst
3	Säkerhetsbälten .....Låsta
4	Höjdrim .....T/O
5	Tankväljare .....Fullaste tank
6	Roder .....Fria
7	Varningspanel .....Kontroll
8	Nödchecklista .....Repetera
9	Departure briefing .....Vind/bana/utflygning
10	Starttillstånd .....Begär/meddela
11	Strålkastare .....Till
12	Bränslepump .....Till
13	Klaff .....Landning, sedan T/O
14	Starttillstånd .....Begär/meddela
15	Transponder .....ALT (Automatiskt)
16	Starttid .....Notera
<b>START</b>	
1	Blandning .....RIK
2	Gasreglage+Propeller .....FRAM
3	Rotera .....60 kts
4	Stigning .....65-75 kts
<b>STIGNING 300 ft</b>	
1	Strålkastare .....Från
2	Bränslepump .....Från
3	Klaff .....Upp
4	Propelleromställning .....2400 RPM
5	Motorinstrument .....Gröna
6	Stigfart .....75-85 kts
<b>MEDVIND</b>	
1	Säkerhetsbälten .....Låsta
2	Bränslepump .....Till
3	Strålkastare .....Till
4	Klaff .....T/O (max 108 kts)
5	Tankväljare .....Fullaste tank
<b>FINAL</b>	
1	Fart .....65-75 kts
2	Klaff .....LDG (max 91 kts)
3	Blandning .....RIK
4	Propelleromställning .....FRAM
<b>AVBRUTEN LANDNING</b>	
1	Gasreglage .....FRAM
2	Propelleromställning .....FRAM
3	Klaff .....T/O
4	Stigfart .....65-75 kts
<b>EFTER LANDNING</b>	
1	Klaff .....Upp
2	Strålkastare .....Från
3	Bränslepump .....Från
4	Blandning .....Magra till hälften
5	Tid .....Notera
6	Tanka? .....12+12 USG
<b>AVSTÄNGNING</b>	
1	Parkeringsbroms .....Låst
2	Blocktid .....Notera
3	Alla strömbrytare + Instr light .....Från
4	Avionics switch .....Från
5	Gasreglage .....1000 RPM
6	Blandning .....Fullt bak
7	Magnetnyckel .....Från - Häng upp nyckel
8	Strobe .....Från
9	Tachotid (elektronisk) .....Notera
10	Huvudström .....Från
<b>NÖDCHECKLISTA</b>	
1	Fart .....73 kts
2	Fält .....Välj
3	Tankväljare .....Skifta tank
4	Blandning .....RIK
5	Propeller .....FRAM
6	Gas .....Kontroll
7	Bränslepump .....Till
8	Magneter .....Test >Återstart
9	Alt Air .....Öppna
10	Bälten .....Låsta
11	Radio, Transponder .....Nödmedd, 7700